

Manual de Usuario

MC000017



www.bidcom.com.ar

Iniciación:



Cargue la batería durante unas tres horas y luego colóquela en el lugar correspondiente. La carga la podrá hacer directamente desde la cámara conectándola a un puerto USB 2.0 o bien conectando la batería al cargador 220v.

Inserte la tarjeta SDHD en su ranura y asegúrese de cerrar bien la tapa trasera de la cámara.

Para encender la cámara deberá mantener presionado el botón On/Off durante unos segundos. Vera en el Display encenderse una luz y aparecer unos números. Estos marcan la cantidad de horas y minutos restantes de

filmación. Los cuadritos representan la calidad del video (más adelante se explicara como modificarlo).

Mantenga presionado el botón On/Off durante dos segundos para apagar el equipo. Vera en el display la palabra Off y la luz se apara inmediatamente.

Botones:

REC: En modo standby, este botón activa la filmación o la detiene. En modo de reproducción, este botón funciona para poner reproducir o pausar.

Modo: En el menú de modo, confirma las aplicaciones y las modifica. En modo de reproducción detiene los videos y vuelve a modo StandBy.

Set: En modo StandBy ingresa en el menú para setear las opciones.

On/Off: Funciona para encender y apagar el equipo

Laser: En modo video funciona para encender el láser debajo de la cámara, eso sirve para saber dónde está apuntando el foco y así realizar bien el encuadre de video.

Uso:

Una vez encendida la cámara automáticamente entra en modo Standby. Presione el botón Rec para empezar a grabar. Vera una luz azul titilar debajo, esto significa que esta almacenando. En el display usted podrá observar unos números, cuando dicen M hace referencia los minutos y cuando dice S hace referencia a los segundos. El tiempo que figura en el display mientras este grabando es el tiempo que dura la filmación actual.

Para detener la filmación vuelva a presionar el botón REC. La luz azul se mantendrá constante y los números ahora representaran al tiempo que resta de filmación.

Control Remoto

El control remoto posee dos botones. Uno es el botón "Laser" y otro el botón "REC". Mientras la cámara este encendida, estos cumplen las mismas funciones que dichos botones sobre la cámara.

Configuración:

Mantenga presionado el botón Set por dos segundos para entrar en el modo de configuración.

Utilice el botón REC para modificar las opciones, el botón SET para confirmar y pasar a la siguiente opción, y el botón Modo para confirmar y salir a modo StandBy.

Cuando el display muestre algo titilando es que puede ser modificado. La primer opción es la resolución, la cual se lo representa con una cuadrícula. Aquí podemos elegir dos opciones: 720P (una cuadrícula de 4x6) o VGA (una cuadrícula de 4x5).

La segunda opción es para borrar los archivos. Usted puede seleccionar tres opciones: NO, ONE, ALL. NO es para no borrar nada, ONE es para borrar el ultimo video, y ALL es para borrar toda la información almacenada.

En tercer lugar nos da la opción de filmar con la fecha y hora o sin. Si en el display figura DON quiere decir que grabara con fecha y hora. Si queremos el video solo, abra que poner la opción DOFF.

La cuarta opción nos permite seleccionar el sistema de TV como será reproducido. Podemos seleccionar entre PAL (opción P) o la opción NTSC (opción N).

Por último nos queda configurar la fecha y hora: El primer número hace referencia al año, luego el mes, seguido por el día. A continuación configuraremos la hora y después los minutos.